


UOVision



Uživatelská příručka

Fotopast UOVISION

Modely UV 562 / UM 562 / UV 565 / UM 565

POPIS

Všeobecný popis

Tato fotopast je ve verzi UM vybavena funkcí pro odesílání pořízených záběrů jako MMS nebo E-MAIL. Verze UV záběry ukládá pouze na paměťovou SD kartu. Fotopast je digitální fotoaparát aktivovaný pohybem zvěře nebo osob. Noční expozice jsou nasvětlovány IR osvětlovací jednotkou, která je nabízena buď ve slabě viditelném spektru 850nm (modely **562**) nebo lidským okem zcela neviditelným světlem o vlnové délce 940nm (modely **565**).

Snímky jsou snímány 5MP interpolovaných na 8MP. Snímky jsou ukládány na SD kartu a u modelu **UM** pak mohou být sítí GSM odesílány jako MMS nebo E-MAIL.


K nastavování fotopasti a prohlížení záznamů je fotopast vybavena 2" LCD displejem a klávesnicí umístěnými uvnitř skříňky.

Fotopast je konstruována tak, aby mohla být používána v přírodě a je odolná proti sněhu a dešti. Není vodotěsná, a protože se jedná o složité elektronické zařízení, je třeba o ni odpovídajícím způsobem pečovat a nevystavovat ji extrémním podmínkám, zejména vysoké trvalé vlhkosti, prachu a extrémním teplotám. Při orosení fotopasti po jejím přenesení z mrazu do pokojové teploty zásadně fotopast nezapínat dříve, než se vytemperuje.


Interface

Fotopast má následující rozhraní: USB konektor, slot pro SD Kartu a konektor externího napájení. Model UM má slot pro SIM kartu.


Před použitím fotopasti se prosím seznamte s funkcemi a prostudujte tento návod.



Obrázek 1: Přední pohled




Obrázek 2: Otevřená fotopast



Obrázek 3: Spodní pohled

Informace na displeji

Po zapnutí spínače fotopasti do polohy TEST se na displeji zobrazí tyto informace:



Funkce MMS a E-MAIL

Fotopast ve verzi UM může okamžitě zasílat pořízené snímky prostřednictvím sítě GSM/GPRS. Budete tak vždy okamžitě informováni o pořízeném snímku (videu). Snímky a informace jsou zasílány prostřednictvím sítě GSM a je tedy

třeba aktivovat si u svého operátora službu MMS nebo GPRS (mobilní data). Fotopast podporuje GSM kmitočty: 850MHz, 900MHz, 1800MHz a 1900MHz.

Prosím dbejte, aby SIM karta byla správně zasunuta, byla aktivována pro MMS/GPRS a byla vypnuta ochrana PIN (to můžete udělat například ve vašem mobilním telefonu).

Formáty záznamu

<i>Záznam</i>	<i>Formát</i>
Foto	JPG
Video	AVI
System souborů	FAT32

Upozornění: V případě problémů se zápisem nebo čtením záznamů na PC prosím zformátujte SD kartu ve fotopasti, nebo PC.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ★ Pracovní napětí fotopasti je 6V. Napájení je možné se 4, 8 nebo 12 AA bateriemi. Sady jsou řazeny paralelně. Doporučujeme 12 Lithiových baterií.
- ★ Při instalaci pozor na správnou polaritu!
- ★ SD-karta musí být odemčena pro zápis.
- ★ SD-Kartu vkládejte a vyjímejte jen ve vypnutém stavu (spínač v poloze OFF). Fotopast nemá vnitřní paměť, a pokud není vložena SD karta, okamžitě se po krátkém zvukovém signálu vypne.
- ★ **NIKDY** nemanipulujte s SD kartou, pokud je spínač v poloze **ON**!
- ★ Před prvním použitím se doporučuje SD kartu naformátovat ve fotopasti.
- ★ Připojením fotopasti k PC prostřednictvím USB kabelu přejde fotopast do režimu USB a SD karta se zobrazí jako externí disk.
- ★ V režimu **SETUP** (nastavení) se fotopast automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti. Pro pokračování nastavení vypněte a opět zapněte spínač.
- ★ Pokud upgradujete firmware, buďte si jisti, že zdroj zajistí napájení po celou dobu operace. Přerušování napájení může vést k trvalému porušení fotopasti. **Pozor: Upgrade Firmware je velmi riskantní operace!**



RYCHLÉ NASTAVENÍ

Napájení

K napájení použijte 4, 8 nebo 12 AA baterií.

Spínač musí byť v poloze **OFF**. Vkládejte pouze stejné a stejně nabité (nové) baterie! Pozor na polaritu!

K napájení lze použít:

1. Jednorázové lithiové baterie do fotoaparátů (doporučeno)
2. High-density a high-performance alkalické baterie.
3. Nabíjecí akumulátory (nikoliv v zimě)

Vkládání SD karty (a SIM karty)

Otevřete kryt a vložte SD Kartu do příslušného slotu a to ne označenou stranou navrch. SD-karta nesmí být uzamčena proti zápisu! Při použití služby MMS/SMS/E-MAIL (model UM) vložte SIM kartu do štěrbinu na levém horním okraji.

Zapnutí a přechod do ostrého režimu

Než fotopast zapnete, ujistěte se že:

1. Před fotopastí nejsou žádné pohybující se předměty jako pohybující se závěsy, větve, výdechy teplého vzduchu jako okna, komíny, klimatizace a podobné zdroje, které by PIR čidlo mohlo indikovat a spouštět tak zbytečné expozice. K určitému procentu falešných indikací se však v přírodě vyhnout nelze. Pokud by procento bylo vysoké, upravte citlivost PIR nebo změňte místo instalace fotopasti. Obecně nejlepší výsledek získáte, pokud bude fotopast orientována severním směrem.
2. Výškové umístění fotopasti je vždy třeba pečlivě zvážit. Obecně lépe funguje a je méně nápadná fotopast instalovaná s mírným nadhledem.

Zapněte přepínač do polohy **ON** a po několika vteřinách, po které bliká červená kontrolka, přejde fotopast do ostrého režimu.

Přechod ro režimu SETUP (nastavení)

Spínač přepněte do polohy **SETUP**, ve které je možno provádět nastavení. V režimu **SETUP** lze provádět: Nastavení fotopasti, ruční expozice, prohlížení snímků a ruční odesílání MMS/E-MAILŮ.

Nastavení

Stiskem tlačítka **MENU** přejdete do režimu nastavení. Nastavení je rozčleněno do několika kapitol (záložek) v nichž můžete nastavit příslušné funkce a parametry. Detailní popis naleznete v kapitole „Pokročilé funkce“.

Ruční expozice



Stiskem tlačítka provedete ruční expozici jako na fotoaparátu nebo videokameře. Záznam videa je třeba ukončit opakovaným stiskem.

Prohlížení záznamů

Pro prohlížení prostřednictvím LCD displeje:



Stiskněte tlačítko a zobrazí se poslední foto nebo video. Tlačítka **Vlevo** a **Vpravo** v záznamech můžete listovat. Návod na mazání záznamů naleznete v kapitole „Pokročilé funkce“.

Odeslání MMS nebo E-MAILU

Popis této funkce (jen pro model UM) naleznete v kapitole **Pokročilé funkce**.

Vypnutí

Přepnutím spínače do polohy **OFF** fotopast vypnete. Prosím uvědomte si, že i ve vypnutém stavu fotopast odebírá minimální proud. Pokud tedy nebudete fotopast delší dobu používat vyjměte baterie.

PRŮVODCE NASTAVENÍM FUNKCÍ GSM

Získání nastavovacího programu

1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti
2. Přepněte fotopast do režimu **SETUP**
3. Vyčkejte cca 20 s a stiskněte tlačítko **MENU**.
4. Přejděte do záložky GSM
5. Aktivujte režim odesílání na Okamžitě (Max. počet snímků nastavte podle vašich potřeb). Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
6. Vyčkejte cca 20 s, než fotopast načte vaši SIM kartu a poté vyberte položku **Stahovací pom.** Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
7. Po provedení tohoto příkazu naleznete v hlavním (tzv. kořenovém) adresáři vaší SD karty nový soubor s názvem **GSMSETUP.ZIP**.

Tento soubor ve formátu ZIP obsahuje program **UOV Setup.exe** určený pro počítače se systémem Windows™, který umožňuje nastavení parametrů pro odesílání zpráv jako MMS nebo GPRS.



Spuštění nastavovacího programu UOV Setup.exe

1. Vložte SD kartu do vaše počítače nebo propojte počítač s fotopastí USB kabelem.
2. Otevřete okno Tento počítač a v nabídce připojených vyměnitelných médií vyberte SD kartu.
3. Na SD kartě vyberte zkomprimovanou složku **GSMSETUP** a v ní spusťte program **UOV Setup.exe**


Obsluha nastavovacího programu UOV Setup.exe

Program slouží k vytvoření speciálního nastavovacího souboru **PROFILE.BIN**, který po uložení na SD kartu nastaví vaši fotopast podle zadaných parametrů.

Send mode (režim odesílání)


Pro okamžité odesílání pořízených snímků zvolte **Instant (Okamžitě)**.

Daily Report (Denní report) znamená, že vám fotopast každý den v dobu zašle informaci o počtu pořízených snímků a poslední snímek. Volba **Off** vypne odesílání.




Send Via (Poslat jako)

Fotopast může pracovat v režimu MMS nebo GPRS. V režimu MMS fotopast odesílá všechny zprávy jako MMS. Při volbě režimu GPRS je snímek odeslán prostřednictvím sítě internet na cílovou emailovou adresu (adresy).



Email Set (nastavení e-mailu)

Pokud zvolíte režim odesílání GPRS, musíte vyplnit parametry emailové schránky a odesílacího tzv. SMTP serveru. Všechny položky musí být vyplněny.



Příklady nastavení podle použité SIM karty

T-mobile – Email: **váš e-mail**, Account: **gprs**, Password: **gprs**, SMTP Server: **smtp.t-email.cz**, SMTP Port: **25**

Vodafone – Email: **váš e-mail**, Account: **gprs**, Password: **gprs**, SMTP Server: **smtp.vodafoneemail.cz**, SMTP Port: **25**

O2 – Email: **váš e-mail**, Account: **gprs**, Password: **gprs**, SMTP Server: **smtp.etmail.cz**, SMTP Port: **25**

Poznámka: Výše uváděné příklady nastavení jsou bez záruky. Jednotlivé parametry mohou operátoři měnit.

Operátor Parameter

Z nabídky **Country** (Země)

vyberte **Czech Republic** a

z nabídky **Operator** vyberte

název operátora, od kterého máte SIM kartu umístěnou ve fotopasti. Pokud využíváte SIM kartu od jiného operátora,

vyberte z nabídky Country i **Operator Customer** a požadované údaje vyplňte ručně podle informací od vašeho operátora.

SMS Switch


Zapnutí / Vypnutí ovládání pomocí SMS. Více o této funkci naleznete v kapitole „Průvodce ovládáním pomocí SMS“.

Send To (Odeslat jako)

Tato volba je aktivní pouze v režimu MMS. Vybrat si můžete z volby **Mobil**, **E-mail** nebo **Obojí**. V režimu GPRS je automaticky vybrána volba Email.

Recipients (příjemci)


Jednotlivé
pole
formuláře jsou
dostupné
podle



zvoleného režimu **Odeslat jako**. Vyplňte jedno až čtyři telefonní čísla v národním formátu a/nebo jednu až čtyři e-mailové adresy. Jednotlivá čísla nebo adresy musí být oddělené středníkem ; .

Další volby

Pokud chcete
rozlišit snímky
zasílané z více
instalovaných



fotopastí, vyberte ve volbě **Rename (Přejmenovat)** hodnotu **On (Zapnout)**. Do pole napište název fotopasti (maximálně 8 znaků). Hodnota **Max Size** (maximální velikost) nastavuje stupeň zmenšení velikosti a tím i kvality odesílané fotografie. Zadejte hodnotu 60 – 120 KB. Zadaná hodnota nemá vliv na rozlišení zasílané fotografie, ale pouze na její kvalitu. Stiskem tlačítka **Default (Standardní)** vymažete z formuláře vámi nastavené hodnoty.




Uložení nastavovacího souboru na SD kartu

V poli Path (Cesta) nastavte hlavní (tzv. kořenový adresář) vaší SD karty:

Stiskněte tlačítko , v nabídce **Folder Browser (prohlížeč složek)** vyberte vaši SD kartu a potvrďte tlačítkem **OK**.

Nyní máte nastavení připraveno k přenesení do fotopasti. Nastavovací soubor uložíte stisknutím tlačítka **OK**



Přenesení nastavovacího programu do fotopasti

1. Vypněte fotopast (přepínač do polohy **OFF**)
2. Vložte SD kartu do fotopasti nebo odpojte fotopast od počítače (vytáhněte z fotopasti USB kabel)
3. Přepněte fotopast do nastavovacího režimu (Přepínač do polohy **SETUP**). Vyčkejte cca 3 sekundy, až se na displeji objeví nápis **Update úspěšný**.
4. Vaše fotopast je nyní nastavena podle zadaných parametrů. Správnost nastavení můžete vyzkoušet pomocí funkce **Odeslání kontrolního snímku** jako MMS nebo E-MAIL (viz. **Pokročilé funkce**)

Poznámka: Pokud chcete upravit parametry nastavení GSP, proces opakujte.

PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM POMOCÍ SMS

Fotopast může být ovládána prostřednictvím SMS povelů. Touto cestou lze přepínat mezi režimy foto/video, pořizovat snímky, spravovat adresy a telefonní čísla příjemců, zobrazovat aktuální polohu fotopasti atd.

Upozornění: Pokud je funkce ovládání pomocí SMS aktivní, doporučujeme fotopast napájet z externího zdroje (pomocí adaptéru).

Zapnutí a vypnutí funkce ovládání pomocí SMS

Ve fotopasti

V nastavovacím režimu (přepínač v poloze SETUP) stiskněte tlačítko **MENU** a dále záložku **GSM** a volbu **SMS Switch** do pozice **ON** (zapnuto) resp. **OFF** (vypnuto). Volba je dostupná, pouze pokud je Režim odesílání v pozici **Denní report** nebo **Okamžité odeslání**.

V nastavovacím programu UOV

Setup.exe



Zapnutí / Vypnutí ovládání pomocí SMS proveďte v rámci nastavení funkcí GSM přepnutím volby **SMS Switch** do pozice **ON** (zapnuto) resp. **OFF** (vypnuto).

Nastavení oprávněných čísel pro SMS ovládání

Aby se zabránilo neoprávněnému použití cizími osobami, fotopast přijímá SMS příkazy pouze od nastavených telefonních čísel.


Můžete nastavit až 4 oprávněná čísla. První uvedené číslo je vždy tzv. řídící – to znamená, že má právo mazat a měnit nastavení a práva pro podřízená čísla 2/3/4. Jak řídící, tak i podřízená čísla mají možnost zadávat SMS povelů (seznam povelů je uveden dále).

Režim MMS

V režimu odesílání pomocí MMS (odeslat jako: MMS) jsou oprávněná čísla vždy ta, na které se doručují MMS zprávy z fotopasti.

Režim GPRS

V režimu GPRS je nutné zadat oprávněná čísla v nastavovacím programu **UOV Setup.exe**. Čísla zadávejte v národním formátu bez mezer (příklad: **773455777**) a oddělujte je středníkem.



Upozornění: V režimu GPRS se na zadaná čísla nedoručují pořízené fotografie. Čísla slouží pouze k zadávání SMS povelů.

Seznam SMS povelů

Odešlete SMS zprávu s povelem (seznam je níže) na telefonní číslo SIM karty umístěné ve vaší fotopasti.

Akce	SMS povel
Přidat telefonní číslo	#140#1#telefonní číslo#
Smazat telefonní číslo	#140#0# telefonní číslo #
Přidat e-mailovou adresu	#141#1#e-mailová adresa#
Smazat e-mailovou adresu	#141#0#e-mailová adresa #
Aktivace režimu FOTO	#310#P#
Aktivace režimu VIDEO	#310#V#
Pořídit a poslat snímek	#500#
Zjistit a poslat polohu	#510#
Aktivovat odesílání	#200#ON#
Vypnout odesílání	#200#OFF#

Příklady

- Poříd' snímek: Pošlete SMS **#500#** a fotopast ihned pořídí a odešle snímek na čísla nebo adresy předvolené jako přijímací.
- Poloha: Pošlete SMS **#510#** a získáte polohu (souřadnice) fotopasti.
- Zapnout/Vypnout odesílání:
Příkazem **#200#ON#** aktivujete odesílání snímků podle nastavení.
Příkazem **#200#OFF#** vypnete odesílání snímků. Fotopast bude v tomto případě odesílat pouze testovací zprávy v režimu SETUP.

Ovládání fotopasti pomocí mobilní aplikace

Do mobilního telefonu se systémem Android si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat aplikaci **CamControl**, pomocí které lze ovládat vaši fotopast stejně, jako prostřednictvím SMS. Aplikace je dostupná v češtině na adrese www.fotopast.cz/aplikace.

Hlavní funkce aplikace CamCtrl

- Určeno pro mobilní telefony s OS Android
- České prostředí
- Jednoduchá a intuitivní obsluha
- Dálkové ovládání a nastavení modelů UM 535 Panda, UM 562 SMS a UM 565
- Možnost ovládání více pojmenovaných fotopastí
- Aplikace je ZDARMA



POKROČILÉ FUNKCE

Nastavování v Menu a reset nastavení

Pro přechod do režimu nastavení přepněte přepínač do režimu **SETUP**, vyčkejte cca **20 s** a stiskněte tlačítko **MENU**.

Záložka	Položka	Popis
CAM	Režim Fotopasti	Volba Foto nebo Video
	Rozlišení foto	Volba rozlišení foto mezi 3, 5, 8, 12 MP
	Série snímků	Počet snímků (1, 2 nebo 3) na jednu indikaci pohybu PIR čidlem
	Rozlišení video	Volba rozlišení video (VGA, QVGA)
	Délka videa	Délka videoklipu (5 – 60 sekund)
PIR	Citlivost	Vypnuto, nízká, střední a vysoká
	Prodleva	Volba časové prodlevy mezi expozicemi. Po tuto dobu je PIR čidlo deaktivováno.
	Časosběr	Pravidelné snímání záběrů v nastaveném intervalu. Zapnutím časosběru vypnete PIR čidlo.
	Start - Stop	Touto funkcí lze omezit dobu, po kterou bude fotopast během dne aktivována. Lze nastavit jen jeden interval.
GSM	Režim odesílání	Volba mezi režimy odesílání: Denní report, okamžité odeslání a vypnuto.
	Poslat jako	Volba mezi MMS a GPRS (GPRS = odesílání E-MAILŮ)
	Poslat do	Volby: Mobil, E-mail nebo obojí
	Příjemci	Prohlížení zadaných čísel a e-mailů
	Pozice	Zobrazí přibližnou zeměpisnou délku a šířku aktuálního umístění fotopasti
	Stahovací pom.	Volba uloží na SD kartu program pro nastavení funkcí MMS nebo GPRS

SYST	SMS Switch	Zapnutí / Vypnutí ovládání pomocí SMS
	Nast. Času a data	Nastavení aktuální data a času fotopasti
	Otisk času a data	Zapnutí / vypnutí otisku času a data na pořízený snímek
	Dosah osvitu	Volba mezi 6 m a 12 m dosahu dosvitu. Aktivní pouze v režimu FOTO
	Heslo	Nastavení hesla. Volbou Vypnuto funkci deaktivujete.
	Jazyk	Výběr jazyka (čeština / angličtina)
	Pípnutí	Vypne / zapne zvuk při stisknutí kláves
	Přepsat	Při volbě Zapnuto fotopast automaticky maže nestarší snímky na zaplněné SD kartě.
	Formát	Naformátuje SD kartu
	Reset	Návrat do továrního nastavení: Tato volba zruší vaše úpravy.

Záložka CAM

Režim Fotopasti

Volbu mezi režimem Foto nebo Video lze provádět v menu nebo klávesovými zkratkami. Stiskem tlačítka se šipkou nahoru zvolíte Video, se šipkou dolů režim Foto.

Rozlišení foto

Je možno nastavit 4 hodnoty: 3, 5, 8, 12 MP. Výchozí nastavení je 5 MP. Stiskem LEVÉHO nebo PRAVÉHO tlačítka přepnete mezi volbami, stiskem OK volbu potvrdíte.

Série snímků

Zde můžete nastavit počet snímků jedním spuštěním PIR čidla (1, 2 nebo 3 snímky). Interval mezi snímky v sérii je cca 1 sekunda.

Rozlišení video

Je možná volba dvou rozlišení: VGA (640×480) a QVGA (320×240). Výchozí nastavení je VGA. V režimu Foto nelze tuto volbu měnit.

Délka videa

Nastavení lze provádět jen při nastaveném režimu Video. Délka videa může být mezi 5 a 60 sekundami. Výchozí nastavení je 10 sec.

Záložka PIR (nastavení pohybového čidla)

Citlivost

Je možno volit mezi třemi stupni citlivosti PIR čidla: nízká, střední a vysoká. Výchozí nastavení je střední citlivost. Při nejvyšší citlivosti může docházet k častým falešným expozicím. Toto nastavení přednostně používejte v místnostech a tam, kde nehrozí falešná spouštění. Citlivost PIR je značně závislá na venkovní teplotě. Vyšší teplota snižuje citlivost. Stejně tak je citlivost nižší při mrazech.

Prodleva

Možnost nastavení doby, po kterou bude PIR po každé expozici vypnuto. Můžete vybrat hodnotu mezi 0 s a 60 minutami. Tím se dá omezit počet záběrů například na krmelištích. Pokud používáte fotopast v režimu MMS nebo GPRS nastavte prodlevu minimálně 1 minuta.

Časosběr

V tomto režimu fotopast zhotovuje pravidelně záznamy v nastaveném intervalu. PIR čidlo je při časosběru vypnuto. Při nastavení kratšího intervalu doporučujeme současně nastavit nejnižší rozlišení. Můžete nastavit interval od 5 sekund do 8 hodin.

Start - Stop

Funkce umožňuje nastavení doby, po kterou je fotopast aktivní. Lze nastavit jen jeden interval denně od 00:00 do 23:59. Interval můžete nastavit i přes

půlnoc (např. 18:00 – 06:00). **Upozornění: Při zapnuté funkci časovače a intervalu 00:00 – 00:00, deaktivujete jakoukoliv funkci fotopasti.**

Záložka GSM

Režim odesílání

Režim odesílání pořízených snímků můžete vybrat z následujících možností

Okamžitě

V tomto režimu fotopast odešle ihned po pořízení MMS nebo e-mail se s náhledem pořízeného snímku. V režimu video nejsou zasílány MMS, ale pouze SMS nebo e-mail s informací o pořízení záznamu. Pro omezení nákladů lze počet MMS nebo e-mailů omezit v rozpětí 0 až 99. Počet zpráv se počítá vždy od půlnoci. Výchozí nastavení je 0 – bez omezení počtu.

Denní report

Denní report znamená, že fotopast vám každý den ve stanovenou dobu zašle informaci o počtu pořízených snímků a poslední snímek. O počtu natočených videí zašle pouze SMS nebo e-mail o počtu záznamů.

Vypnuto

Pokud zvolíte režim vypnuto, fotopast nebude odesílat žádné zprávy. Všechny GSM funkce budou neaktivní.

Poslat jako

Fotopast může pracovat v režimu MMS nebo GPRS:

MMS

V režimu MMS fotopast odesílá všechny zprávy jako MMS. Každý snímek nebo informaci o natočení videa může fotopast odeslat až na 4 telefonní čísla a 4 e-mailové adresy. Velikost obrázku je 640*480 px. V tomto režimu je každá MMS zpráva zpoplatněna podle tarifu vašeho operátora.

GPRS

Při volbě tohoto režimu je snímek odeslán prostřednictvím sítě internet na cílovou emailovou adresu (adresy). Zprávy lze odeslat pouze na e-mailové adresy nikoliv telefonní čísla. Velikost snímku v tomto režimu je 800*600 px.

Poslat do

Tato volba je aktivní pouze v režimu MMS. Vybrat si můžete z volby **Mobil**, **E-mail** nebo **Obojí**. Konkrétní telefonní čísla nebo e-mailové adresy je nutné do fotopasti přenést pomocí speciálního nastavovací programu (viz **Nastavení GSM přenosu**).

Příjemci

Funkce slouží ke kontrole zadaných telefonních čísel a e-mailových adres. Upozornění: do fotopasti nelze zadávat telefonní čísla a e-mailové adresy přímo, ale pouze pomocí speciálního nastavovací programu (viz **Nastavení GSM přenosu**).

Pozice

Zobrazí přibližnou zeměpisnou délku a šířku aktuálního umístění fotopasti. Funkce musí podporovat váš operátor. Funkce je k dispozici pouze při aktivní službě GRPS (mobilní data) na vaší SIM kartě.

Stahovací pomůcka

Volba uloží na vaši SD kartu program pro nastavení funkcí MMS nebo GPRS. Po provedení tohoto příkazu naleznete v hlavním (tzv. kořenovém) adresáři vaší SD karty nový soubor s názvem **GSMSETUP.ZIP**. Tento soubor ve formátu ZIP obsahuje program **UOV Setup.exe** určený pro počítače se systémem Windows™, který umožňuje nastavení parametrů pro odesílání zpráv jako MMS nebo GPRS (viz **Průvodce nastavením funkcí GSM**).

SMS Switch

Volba zapíná / vypíná možnost ovládání fotopasti pomocí SMS zpráv nebo ze speciálního programu ve vašem mobilním telefonu se systémem Android programu (viz **Průvodce ovládáním pomocí SMS**).

Záložka SYST

Nastavení času a data

Kdykoliv je potřeba (například po výměně baterií, nebo při změně letního / zimního času) můžete zadat aktuální datum a čas. Tento údaj je zobrazován pro datum ve formátu měsíc / den / rok a pro čas ve formátu hod : min : sek. Rok lze nastavit v rozpětí 2009 až 2050.

Otisk data a času

Zapnutí / vypnutí otisku času a data na pořízený snímek. Volbu potvrďte klávesou OK.

Dosah dosvitu

Můžete nastavit, kolik IR LED diod bude aktivováno. Při volbě 12 m bude rozsvíceno všech 40 IR LED. Při volbě 6 m pouze 20 IR LED. V režimu Video je automaticky nastaven dosvit 6 m.

Nastavení hesla

Při zapnutí této funkce bude po zapnutí fotopasti tato vyžadovat zadání čtyřmístného hesla. Výchozí heslo je 0000. Stiskem OK vstoupíte do nastavení, stiskem horního a dolního tlačítka zvyšujete nebo snižujete hodnotu, stiskem levého nebo pravého tlačítka se pohybujete mezi číslicemi. Volbu potvrďte OK. Nastavené heslo si pečlivě poznamenejte, protože po vás bude vyžadováno kdykoliv zapnete fotopast. V případě ztráty hesla není možné fotopast používat. V tomto případě se obraťte na servisní středisko dovozce fotopasti.

Jazyk

Vyberte si jazyk menu fotopasti. Dostupné volby jsou čeština a angličtina.

Pípnutí

Zapnutí nebo vypnutí informačního zvuku (pípnutí) při stisknutí kláves

Přepsat

Při volbě Zapnuto fotopast automaticky maže nestarší snímky na zaplněné SD kartě. Pokud se chcete vyvarovat toho, že se při zaplnění vaší SD karty fotopast stane nefunkční, aktivujte tuto volbu.

Formát

Touto funkcí zformátujete SD kartu pro komunikaci s fotopastí a současně smažete veškerá data na ní uložená. **Před formátováním zálohujte potřebná data!**

Reset

Návrat všech předvoleb do továrního nastavení.

Prohlížení záznamů

Fotopast umožňuje prohlížení a mazání pořízených snímků a videí. Modely UM (s GSM) mohou v tomto režimu také odesílat náhledy snímků jako MMS nebo E-MAIL.

Prohlížení foto nebo video

- Přepněte fotopast do režimu **SETUP**.
- vyčkejte cca **20 s** a stiskněte tlačítko  k zobrazení posledního pořízeného snímku (videa).
- Stiskněte tlačítko  pro přehrání videoklipu.
- Stiskněte opět tlačítko  pro ukončení přehrávání.
- Stiskem tlačítka **vpravo** přejděte na další snímek, stiskem tlačítka **vlevo** na předchozí.

Mazání jednoho záznamu

- a) Stiskem tlačítka  zobrazte obrázek (video) určení ke smazání.
- b) Stiskněte tlačítko **DEL**.
- c) Stiskem pravého nebo levého tlačítka zvolte **ANO** pro smazání nebo **NE** pro výstup. Mazání provedete stiskem **OK**.
- d) **UPOZORNĚNÍ: SMAZANÉ ZÁBĚRY NELZE OBNOVIT!**

Mazání jednoho nebo všech záznamu

- a) Stiskem tlačítka  zobrazte obrázek (video) určení ke smazání.
- b) Stiskněte tlačítko **MENU**.
- c) Tlačítkem **dolů** vyberte volbu **Smazat**.
- d) Tlačítkem **vpravo** nebo **vlevo** zvolte režim mazání (**Smazat jeden** nebo **Smazat všechny**). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- e) Stiskem pravého nebo levého tlačítka zvolte **ANO** pro smazání nebo **NE** pro výstup. Mazání provedete stiskem **OK**.
- f) **UPOZORNĚNÍ: SMAZANÉ ZÁBĚRY NELZE OBNOVIT!**

Odeslání kontrolního snímku jako MMS nebo E-MAIL

- a) Stiskem tlačítka  zobrazte obrázek (video) určení k odeslání.
- b) Stiskněte tlačítko **MENU**.
- c) Tlačítkem **dolů** vyberte volbu **Poslat**. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- d) Fotopast vyčkejte, až se dokončí proces odesílání (krok 1 – krok 10). Po úspěšném odeslání se na displeji objeví nápis „Odesláno úspěšně“.

DALŠÍ INFORMACE

Číslování záznamů

Snímky a videa jsou ukládány na SD kartu v předem pojmenovaných složkách. Záběry jsou číslovány vzrůstající číselnou řadou pro každý nový záběr. Fotografie jsou ukládány jako IMAG0001.JPG, videa jako IMAG0001.AVI.

Upgradování FIRMWARE

Fotopast je vybavena funkcí pro automatické upgradování firmware. Toto je potřeba provést pouze na doporučení výrobce, který nové firmware poskytne.

Upgrade firmware je riskantní operace, která může vést k trvalému poškození funkcí fotopasti.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Fotopast neodesílá pořízené snímky (pouze verze UM)	• Zkontrolujte si, jestli není vaše SIM karta chráněna PINem. • Ujistěte se, že je vaše SIM karta aktivní a má aktivovanou požadovanou službu (MMS nebo mobilní data). • Nastavte vaši fotopast podle návodu v kapitole Průvodce nastavením funkcí GSM
Fotopast neodesílá všechny pořízené snímky	• Zkontrolujte si nastavení hodnoty Počet snímků (viz kapitola Pokročilé funkce > Záložka GSM > Režim odesílání) • Nastavte dostatečnou prodlevu PIR čidla mezi jednotlivými záběry – minimálně na 1 minutu (viz Pokročilé funkce > Záložka PIR (nastavení pohybového čidla) > Prodleva) • Ujistěte se, že ve fotopasti používáte nabitě a kvalitní baterie
V režimu SETUP se nerozsvítí displej	• Vložte SD kartu • Zkontrolujte funkčnost SD karty, odstraňte ochranu proti zápisu
Noční snímky jsou příliš tmavé	• Zkontrolujte vzdálenost mezi fotopastí a snímaným objektem. V závislosti na místních podmínkách je třeba zachovat maximální vzdálenost 10 – 12 metrů. • Nastavte vyšší dosvit fotopasti (viz Pokročilé funkce > Záložka SYST > Dosah dosvitu) • Přesvědčte se, že IR osvětlení není zakryto • Ujistěte se, že ve fotopasti používáte nabitě a kvalitní baterie

Noční snímky jsou příliš světlé	Nastavte nižší dosvit fotopasti (viz Pokročilé funkce > Záložka SYST > Dosah dosvitu)
Fotopast fotí záběry bez pohybu	- Upravte umístění fotopasti (viz Rychlé nastavení > Zapnutí a přechod do ostrého režimu) - Zkontrolujte vypnutí funkce Časosběr (viz Pokročilé funkce > Záložka PIR (nastavení pohybového čidla) > Časosběr)
Fotopast nereaguje na pohyb	- Zvyšte citlivost PIR čidla (viz Pokročilé funkce > Záložka PIR (nastavení pohybového čidla) > Citlivost) - Zkontrolujte nastavení funkce Start – Stop (viz Pokročilé funkce > Záložka PIR (nastavení pohybového čidla) > Start - Stop) - Ujistěte se, že ve fotopasti používáte nabité a kvalitní baterie
Fotopast nejde nastavit přes USB kabel	USB port na fotopasti slouží pouze ke stahování dat z SD karty. Fotopast nastavte podle návodu v kapitole Průvodce nastavením funkcí GSM

DODATEK I: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozlišení foto	12MP (interpolováno), Real 8MP
Objektiv	F/NO=3.0 FOV(úhel záběru)=52°
IR-Osvit	6-12m
Display	2.0" LCD
Paměťová karta	8 MB až 16GB
Rozlišení Video	VGA(16fps); QVGA(20fps)
PIR Sensor	Multizónový
Citlivost PIR	Nastavitelná (nízká/střední/vysoká)
Odezva spoušti	1.2s
Hmotnost	0.35 kg (bez baterií)
Operační / Skladovací teplota	-20 – +60° C / -30 – +70° C
Prodleva	0 s – 60 min.
Série foto	1 – 3
Délka videa	5 – 60 s
Zdroj napětí	4 × AA, 8 × AA nebo 12 AA
Stand-by odběr	< 0,25 mA (<6mAh/Den)
Výdrž baterií	600 video (prodleva = 5min,délka videa = 10s); > 800 MMS (při 12 AA baterii)
Upozornění na vybité bat.	LED/SMS
Display	LCD display uvnitř skříňky
Záznam zvuku	Nedostupné
Upevnění	Drát / popruh / lanový zámek
Rozměry	140 x 87 x 55 mm
Operační vlhkost	5 % - 90 %
Bezpečnostní certifikace	FCC, CE, RoHS

DODATEK II: OBSAH BALENÍ

Název položky	Množství
Fotopast	1
USB kabel	1
Popruh	1
Uživatelský manuál	1
Anténa (jen u modelu UM)	1

Záruka

Dovozce poskytuje záruku 24 měsíců na výrobní nebo provozní závady. Pokud fotopast při přiměřeném použití bude vykazovat vady, dovozce ji na vlastní náklady opraví nebo vymění. Reklamovaná fotopast musí být zaslána autorizovanému prodejci s platným záručním listem, nebo kopií prodejního dokladu. Nesprávné použití, nebo neautorizovaný servis vylučuje možnost reklamace. Jako záruční vadu nelze reklamovat běžné opotřebení.

Výrobce fotopasti, nebo jeho distributor poskytuje též placený pozáruční servis. Před odesláním fotopasti k reklamaci nebo opravě vždy konzultujte.