HD IP CAMERA

Rychlý návod

IMX222 + A5S66

Děkujeme, že používáte náš výrobek, před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Podívejte se na kompletní uživatelskou příručku (EN) na přibaleném CD.



- Ihned po obdržení Vašeho zařízení otevřete balení a zkontrolujte, zda není zařízení viditelně poškozené.
- 2. Podle následujícího seznamu zkontrolujte kompletnost balení.

Seznam příslušenství

Název	Počet
IP kamera	1
CD (uživatelská příručka)	1
Rychlý návod	1



Vykňčník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních a servisních pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje, že uvnití zařízení jsou zakryté neizolované části pod napětím a odkrytí těchto částí může vést k úrazu elektrickým proudem.

2 Poučení

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naší IP kameru, přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny a související operace.

- Před použitím kamery si přečtěte pečlivě tento návod a ujistěte se, že máte v pořádku napájení.
- Uživatelé by měli dodržovat pokyny výrobce k odborné montáži a nesmí zařízení rozebírat bez povolení.
- Abyste předešli přesvícení, zabraňte dlouhodobému působení přímého světla na senzor přes objektiv.
- Je-li objektiv znečištěný nebo zamlžený, očistěte jej suchým hadříkem.
- Přístroj nesmí být instalován v bezprostřední blízkosti výdechu klimatizace, mohlo by docházet ke kondenzaci vlhkosti na objektivu.
- Při instalaci, montáži nebo čištění zařízení se, prosím, ujistěte, že není zařízení připojeno ke zdroji napětí.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla a věnujte pozornost větrání.
- Aby nedošlo k poškození zařízení, nebo úrazu elektrickým proudem, je zakázané rozebírat zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v silném magnetickém poli nebo v prostředí s lasery.
- 10. Neinstalujte zařízení za bouřky.

Důležité:

- Napájecí zdroj musí mít platný bezpečností certifikát, jeho výstupní napětí, proud, polarita napětí a provozní teplota musí odpovídat požadavkům tohoto zařízení.
- Používejte toto zařízení pouze s ochranou proti přepětí, nebo jej při bouřce odpojte od napájení.
- Pokud chcete mít kvalitní obraz, ujistěte se, že máte síťové připojení stabilní a rychlé.

3 Hlavní funkce

- Vysoká kvalita obrazu i za nízkého osvětlení v reálném čase s funkcí WDR.
- 2. Podporuje WEB nastavení a dohled přes IE.
- 3. Podpora dual-stream.
- Podpora OSD, nastavení jasu, kontrastu, saturace a digitálního zoomu.
- Podpora real-time přenosu videa, detekce pohybu a privátní zóny.
- Podpora vzdáleného ovládání, ONVIF2.4 protokol a IR-CUT filtr.
- 7. Podpora P2P síťové platformy.

4 Parametry

Název	IMX222+A5S66	
Popis	A 2MP IP CAMERA	
Senzor	1/2.8" 2.43 Megapixel CMOS Image sensor.	
Minimální osvětlení	0.5 lux	
Odstup signál/šum	>50db	
Závěrka	1—1/10000s(nastavitelná)	
Objektiv	2.8mm/3.6mm/4mm/6mm/8mm/2.8-12mm (nastavitelný),objektiv volitelný	
Typ objektivu	C/CS	
WDR	WDR	
Redukce šumu	3D DNR	
Den/Noc	ICR-infrared filtr	
Komprese videa	H.264	
Datový tok	64-12000Kbps	
Max. rozlišení	1920×1080	
Frame Rate	50Hz:25fps(1920×1080) 60Hz:30fps(1920×1080)	
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, saturace, doostření	
Kompenzace protisvětla	Ano	
Ukládání	FTP, Local, NVR, SMTP	
Onvif	Onvif 2.4	
Alarm	Detekce pohybu	
Protokoly	TCP/IP、HTTP、DHCP、FTP、DNS、 DDNS、RTSP、NTP、SMTP	
Hlavní funkce	Single/Dual/Tri-Stream/Mirror	
Komunikační rozhraní	RJ45 (10M/100M) Ethernet port	
Provozní teplota	-20°C~55°C	
Vlhkost	0%-90%RH Bez kondenzace	
Napájení	DC12V±5% / PoE(802.3af)	
Mobilní připojení	Android/iOS	



Nákres

Následující konstrukční schéma je použito jako příklad pro různé modely kamer.

Vstupní rozhraní



Číslo	Rozhraní	Popis
1	Napájení	12V DC
2	LAN konektor	Přenos dat
3	Napájení (stand-by)	12V DC
4	LAN konektor	Přenos dat, 12V DC

2. Připojení zařízení



6 Rvchlé nastavení

1. Nainstalujte klientský software

Na CD najděte "IP Search.exe", vytvořte kopii ve Vašem počítači. dvojklikem otevřete. Jak je vidět na obrázku:



Ujistěte se, že je IP kamera připojena, klikněte na Search pro vyhledání IP kamery. klikněte na ní a změňte IP dle potřeby. Na konec klikněte na Modify IP pro potyrzení. Jak ie vidět na obrázku:

7 Připojení přes IE

1. Nastavení prohlížeče

Otevřete prohlížeč IE, Klikněte na nastavení→ Nastavení internetu→ Zabezpečení→ Vlastní úroveň→ Active X Spouštět ovládací prvkv ActiveX a modulv plug-in → "povolit".

2. Zadejte URL: http://IP_VAŠÍ_KAMERY

3. Instalace ovládacího SW

Při prvním připojení je třeba nainstalovat OCX SW, klikněte na Download a stáhněte instalátor. Naistalujte plug-in. Jak je vidět na obrázku:





4. Přihlášení

Q IP Commissioners' Read (

iff adda Name and

2

Obnovte webové stránky a povolte plug-in pro všechny weby. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.



8 Připojení k PC software

1. Naistalujte CMS Software

184. 198

1414.1

102.000

Naiděte na CD soubor "HeroSpeedCMS.exe". vvtvořte jeho kopij v PC a spusťte instalaci.

2. Vyhledejte a přidejte zařízení

Klikněte "Search Device" pro vyhledání kamer v LAN, nebo přideite kamerv manuálně.

* Search to add device: Configuration Management-Device Management→ Add Device→ Online Searching→ Querv



* Add device manually: Configuration-Device Management →Add Manuallv



	The second second	Exclusion .	
Device roles	taxes the	pear	-
Device IP	Port	391	
Usesname admin	Http port	81	
Passend annual	chawvels	1	
Areamana 1	(m) Type		-
	Herbad.	1000	

9 Mobilní klient

1. Nainstalujte mobilního klienta

stáhněte a nainstalujte aplikaci pro váš telefon Android/iOS "Danale"



2. Přideite zařízení

Klikněte na "Add Device ". napište název zařízení. sériové číslo a heslo.



Zadejte URL do prohlížeče: www.danale.com,