IPCam Tester TS70

Wifi tester pro zobrazení a základní nastavení IP kamery (ONVIF verze 2.4) pomocí mobilního telefonu nebo tabletu.

1. Popis zařízení

1	Micro USB port pro napájení testreru
2	LED signalizace napájení testeru
3	LED status připojené IP kamery
4	USB port pro napájení mobilního telefonu nebo tabletu
5	Konektor RJ45 pro připojení IP kamery
6	⊖ Vypnutí / **C** Napájení / **R** Zapnutí
7	Tlačítko zobrazení výkonu baterie
8	LED signalizace výkonu baterie
9	Reset testeru

Obsah balení: Tester TS70, kabel USB-microUSB, ENG quick manual

2. Nastavení a spojení s kamerou

Tester TS70 lze používat pouze s IP kamerami, které podporují **ONVIF verze 2.4** !!

Schéma zapojení

Postup pro Android (Android verze 4, 5)

- Naskenujte QR kód na testeru nebo krabici pomocí čtečky QR kódů ve vašem zařízení (pokud nemáte aplikaci pro QR kódy, stáhněte na Google Play)
- Link z QR kódu stáhne aplikaci **IPCAM Tester**
- Aplikaci nainstalujte a spusťte, stiskněte **Discovery** pro vyhledání wifi sítě testeru TS70 (obr. 1)
- Vyhledávání spustíte funkcí **Shake** (zatřesení s telefonem), po vyhledání wifi testeru se k síti připojte (obr.2)
- Automaticky přejdete do live náhledu, dle modelu IP kamery je nutný login (obr. 3)

Obrázek 1

Obrázek 2



Obrázek 3



Postup pro iOs Apple (iOs 6, 7, 8)

- Stejně jako u systému Android naskenujte QR kód na testeru nebo krabici

- V nastavení tabletu/telefonu zvolte wifi sít testeru TS70, potom spustit (obr. 1)
- Spusťte aplikaci **IPCAM Tester** a automaticky se zobrazí IP kamera (obr. 2)

Obrázek 1

Obrázek 2



Popis funkcí



1	Volba streamu
2	Fotka
3	Editace IP adresy (podporované IP kamery)
4	Informace o streamu
5	Systémové informace a pomoc